

## PRECYZYJNE CZYSZCZENIE W TWOICH RĘKACH




# MHV 20

Serenit

### 1 KOMPAKTOWY I BEZPRZEWODOWY DLA PEŁNEJ WYGODY


Bezprzewodowy i całkowicie niezależny od systemu filtracji, zapewnia aż 45 minut skutecznego czyszczenia dzięki **wydajnej baterii litowo-jonowej**. Lekka konstrukcja (tylko **3,3 kg**) oraz **obrotowa głowica** sprawiają, że urządzenie prowadzi się wyjątkowo łatwo i komfortowo. Szybkie ładowanie w pomieszczeniu – zaledwie 2,5 godziny – oraz dołączony uchwyt ścienny gwarantują, że sprzęt jest zawsze gotowy do działania.



### 2 PRECYZYJNE CZYSZCZENIE - DOKŁADNIE TAM, GDZIE TRZEBA

Szeroki, **6-centymetrowy wlot** gwarantuje precyzyjne zasysanie zanieczyszczeń. Urządzenie oferuje **2 tryby czyszczenia**, które można ręcznie dopasować do rodzaju strefy basenowej – tryb płytkiej wody sprawdzi się na głębokości 20–50 cm, natomiast tryb głęboki przeznaczony jest do stref o głębokości **powyżej 50 cm**.

To idealne rozwiązanie do schodów, ławeczek czy podwyższonych platform. Dzięki teleskopowej **rączce z 3-stopniową regulacją** z łatwością dotrzesz do rogów i trudno dostępnych miejsc, zapewniając dokładne i wygodne czyszczenie całej powierzchni basenu.



### 3 MAKSYMUM WYDAJNOŚCI - MINIMUM KOMPLIKACJI

**Sterowanie jednym przyciskiem** oraz czytelny wskaźnik LED, intuicyjnie prowadzą przez cały proces pracy oraz sprawiają, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta.

Mocne ssanie 59 L/min, w połączeniu z **dwuetapowym systemem filtracji** gwarantuje perfekcyjne rezultaty. Główna kasetka filtracyjna 470µ oraz dołączony rękaw 20µ skutecznie wyłapują najdrobniejsze zanieczyszczenia, pozostawiając basen nieskazitelnie czysty.

**Opróżnienie pojemnika jest wyjątkowo wygodne** – umożliwia to zintegrowany uchwyt, który sprawia, że cały proces trwa dosłownie chwilę.




## CHARAKTERYSTYKA



### RUCHOMA GŁOWICA

zapewnia płynne i łatwe prowadzenie odkurzacza podczas czyszczenia.




### TRYB PŁYTKIEJ WODY

do czyszczenia schodów, ławek i w wodzie o głębokości 20 -50 cm



### DOKŁADNE CZYSZCZENIE

dzięki 6-centymetrowemu wlotowi zapewniającemu precyzyjne zbieranie zanieczyszczeń.



### DWUETAPOWA FILTRACJA

Umożliwia skuteczne wychwytywanie nawet najdrobniejszych zanieczyszczeń.

## DO JAKICH BASENÓW?

### 1 ZAGŁĘBIONYCH I NAZIEMNYCH ZE SZTYWNYMI ŚCIANAMI



### 2 MINIMALNY POZIOM WODY: 20cm



### 3 CZYSZCZI DNO, SCHODY, ŁAWECZKI PODWYŻSZONE PLATFORMY, WYJŚCIE NA PLAŻĘ BASENOWĄ




## INFORMACJE TECHNICZNE

Ilość silników	2
Wymiary odkurzacza (S x D x W)	22x150x22 cm
Waga odkurzacza	3,3 kg
Cykle czyszczenia	Tryb płytkiej wody: gł. 20 - 50 cm Tryb głębokiej wody: gł. > 50 cm
Długość tyczki	Teleskopowa - 80cm do 170 cm
Przepływ	59 L/min
Pojemność filtra	1L
Filtracja	Kaseta 470µ & rękaw 20µ
Szerokość czyszczenia	6 cm
Czas pracy baterii	45 min
Bateria	10.8V / 2.6Ah
Głowica ssąca	Obrotowa
Zabezpieczenia	Out of water safety


## AKCESORIA W ZESTAWIE



Ładowarka



Uchwyt montażowy



Tyczka teleskopowa



Transparentna kaseta filtracyjna 470 µ



Filtr workowy x2 - 20 µ

Bezprzewodowe ręczne odkurzacze basenowe są przeznaczone do wygodnego czyszczenia basenów i spa. Zasilane akumulatorami, działają niezależnie od systemu filtracji basenu i idealnie nadają się do usuwania zanieczyszczeń ze schodów, narożników i innych trudno dostępnych miejsc.

**2** LATA  
GWARANCJA  
PRODUCENTA